

**SECURIA Pro SPY USB
DRIVE SPY-UD02-200W**



1. Spustenie / nahrávanie videa:

Uvoľníte tlačidlo po dvojsekundovom podržaní, zariadenie bude v stave identifikácie micro SD karty, keď svieti červené svetlo. Modré svetlo jasne svieti pri pohotovostnom stave, po jednorázovom krátkom stlačení modré svetlo zhasne po dvojitom bliknutí a zariadenie začne nahrávať video. Počas nahrávania videa, kontrolka svetla nesvieti; potom krátko stlačte a uložte video - modré svetlo svieti dlho.

2. Fotografia:

V pohotovostnom stave po dvojnásobnom stlačení raz pomaly blikne modré svetlo, urobí sa fotografia a uloží sa na micro SD kartu.

3. Detekcia pohybu:

Vypnite zariadenie a pripojte ho k nabíjačke, zapne sa funkcia detekcie pohybu. Po pripojení k nabíjačke, červené svetlo bliká 15 sekúnd, potom zhasne. Keď dôjde k pohybu, červené svetlo blikne jedenkrát a zhasne, vtedy kamera začína nahrávať video. Keď sa pohyb na minútu zastaví, kamera prestane video nahrávať.

4. Čas úpravy:

Pri nahrávaní videa je v koreňovom adresári micro SD karty súbor s názvom čas, ktorého obsahom je: 2018-05-10 23:59:59. Používatelia môžu upravovať dátumy a čas v súlade s týmto formátom a ukladať súbory. Čas bude po reštarte nový.

5. Nahrávanie videa počas nabíjania:

Zapnite kameru a spustíte ju na nahrávanie videa, potom ju pripojte na nabíjačku, v tejto chvíli svetlo počas nahrávania nesvieti.

6. Funkcia cyklického nahrávania:

Pri bootovaní videa je v koreňovom adresári micro SD karty súbor s názvom čas; za obsahom 2018-05-10 23:59:59 je uvedené veľké písmeno N, zmeňte to na písmeno Y a uložte súbor; takto zapnete funkciu cyklického nahrávania. Pri zmene späť na písmeno N a uložení súboru, funkciu cyklického nahrávania vypnete.

7. Pokyny LED:

- Žiadna karta: zariadenie sa vypne po päťnásobnom bliknutí červeného LED svetla.
- Plná karta: zariadenie sa vypne po osemnásobnom bliknutí červeného LED svetla.
- Pohotovostný režim: LED jasné modré svetlo svieti dlho.
- Nahrávanie videa: LED svetlo nesvieti.
- Slabá batéria: zariadenie sa vypne po štvornásobnom bliknutí modrého, vzápätí dvojnásobnom bliknutí červeného LED svetla.
- Nabíjanie: batéria sa nabíja, keď LED červená dióda bliká pomaly, dlhá jasná červená kontrolka ukazuje úplné nabitie.

Otázky zákazníkov a odpovede

Otázka: Čomu by som mal venovať zvýšenú pozornosť pri prvom použití produktu?

Odpoveď:

1. Po dlhšej prepravnej dobe, sa môže stať, že produkt nie je dostatočne nabitý. Ak neviete produkt zapnúť, je potrebné ho nabíjať aspoň 50 minút.
2. Na nahrávanie je potrebné vložiť micro SD kartu max. do kapacity 32 GB.
3. Produkt nie je vodeodolný, preto ho opatrne používajte v daždivom počasí.

Otázka: Produkt je nabitý, ale po vložení pamäťovej karty nenahráva video.

Odpoveď:

1. Micro SD karta nie je správne vsunutá
2. Micro SD karta prekročila 32 GB
3. Micro SD kartu je potrebné naformátovať
4. Formát micro SD kartz musí byť FAT32
5. Miesto na micro SD karte je plné a je potrebné ho uvoľniť

Otázka: Nahrávanie videa je dokončené, ale počítač nenačíta video z micro SD karty

Odpoveď:

1. Skontrolujte či nie sú porty počítača poškodené
2. Skontrolujte, či micro SD karta nie je poškodená
3. Keď neviete prehrať video, skúste zmeniť prehrávač videa

Otázka: Akú má kamera časovú dĺžku nahrávania videa? Ako dlho trvá nabíjanie a ako sa nabíja?

Odpoveď:

1. Časová dĺžka nahrávania je približne 50 minút, čas nabíjania je 1 hodina
2. Nevyžaduje sa žiaden dátový kábel, pripojte USB port kamery priamo k akémukoľvek nabíjateľnému USB portu

Otázka: Môže byť produkt použitý ako čítačka pamäťovej karty?

1. Kamera samozrejme môže byť použitá aj ako čítačka pamäťových kariet a taktiež ako USB disk.

Parametre produktu:

Rozlíšenie videa: 1920 * 1080

Snímková frekvencia videa: 30 fps

Uhol kamery: 65°

Doba nahrávania videa: cca 50 minút

Port: USB 2.0

Rozlíšenie fotografie: 2592 * 1944

Formát fotografie: JPG

Kódovanie: MPEG

Napätie: DC-5V

Úložný priestor: micro SD karta